



- | | |
|--|---|
| <p>1 - kurek;
 2 - dźwignia bezpiecznika iglicy;
 3 - szczerbinka (Novak LoMount Carry);
 4 - łącznik;
 5 - sprężyna blokady iglicy;
 6 - blokada iglicy;
 7 - skrzydełko bezpiecznika;
 8 - podajnik magazynka;
 9 - kołek pazura wyciągu;
 10 - pazur wyciągu;
 11 - kołek wodzika żerdzi sprężyny powrotnej;
 12 - sprężyna wodzika sprężyny powrotnej;
 13 - gniazdo ryglowe w zamku;
 14 - pierścień ryglowy na lufie;
 15 - zamek;
 16 - muszka;
 17 - lufa;
 18 - łożysko lufy;
 19 - żerdź sprężyny powrotnej;
 20 - sprężyna powrotna;
 21 - szkielet;
 22 - szyna montażowa akcesoriów z jednym gniazdem standardu Picatinny;
 23 - gniazdo żerdzi sprężyny powrotnej;</p> | <p>24 - sprężyna ogranicznika szyny spustowej;
 25 - ogranicznik szyny spustowej;
 26 - język spustowy;
 27 - sprężyna kołka języka spustowego;
 28 - kołek języka spustowego;
 29 - zatrzask magazynka;
 30 - denko magazynka;
 31 - sprężyna magazynka;
 32 - nit mocujący denko magazynka;
 33 - gniazdo żerdzi sprężyny uderzeniowej (opora sprężyny uderzeniowej);
 34 - okładziny chwytu;
 35 - sprężyna uderzeniowa;
 36 - magazynek;
 37 - popychacz kurka;
 38 - sprężyna przerywacza;
 39 - przerywacz;
 40 - oś obrotu przerywacza;
 41 - szyna spustowa;
 42 - kołek łączący popychacz z kurkiem;
 43 - oś obrotu kurka;
 44 - dźwignia zwalnająca przerywacz;
 45 - dźwignia blokady iglicy.</p> |
|--|---|